



SCHEMA DE PRINCIPE GT100-STROMLAUFPLAN GT100-WIRING DIAGRAM GT100



A ACCELERATEUR
 A1 ACCELERATEUR V3V
 B BRULEUR
 BA BARRETTE
 CH COMPTEUR HORAIRE
 F4AT FUSIBLE
 L PHASE
 LP LOGIQUE DE POMPE
 N NEUTRE
 P POMPE DE CHARGE
 RG REGULATION
 TAM THERMOSTAT D'AMBIANCE
 TCH THERMOSTAT DE CHAUDIERE
 TF THERMOSTAT DE FUMEE
 TL THERMOSTAT LIMITEUR
 TS THERMOSTAT DE SECURITE

HEIZUNGSPUMPE
 HEIZUNGSPUMPE V3V
 BRENNER
 ANSCHLUSSLEISTE
 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER
 SICHERUNG
 PHASE
 PUMPENLOGIK
 NULL
 SPEICHERLADEPUMPE
 REGELUNG
 RAUMTHERMOSTAT
 KESSELTHERMOSTAT
 RAUCHGASTHERMOSTAT
 TEMPERATURWACHTER
 SICHERHEITSBEGRENZER

HEATING PUMP
 HEATING PUMP V3V
 BURNER
 CONNECTING BOARD
 HOUR RUN METER
 FUSE
 PHASE
 PUMP LOGIC
 NEUTRAL
 LOAD PUMP
 REGULATOR
 ROOMTHERMOSTAT
 BOILER THERMOSTAT
 FLUE GAS THERMOSTAT
 LIMIT THERMOSTAT
 SAFETY THERMOSTAT

VA VOYANT ALARME
 V3V VANNE 3 VOIES
 ZEH1 INTERRUPTEUR
 ETE/HIVER BRULEUR
 ZEH2 INTERRUPTEUR
 ETE/HIVER ACCELERATEUR(S)
 ZG INTERRUPTEUR GENERAL
 ZT INTERRUPTEUR TEST
 LIVRE EN OPTION
 MONTE PAR L'INSTALLATEUR

BARRETTE
 CONNECTEUR

ALARMLEUCHE
 DREIWEGMISCHER
 SOMMER-WINTERSCHALTER
 BRÜNNER
 SOMMER-WINTERSCHALTER
 HEIZUNGSPUMPE
 HAUPTSCHALTER
 TESTSCHALTER
 AUF WUNSCH GELIEFERT
 ANSCHLUSS VON
 INSTALLATEUR
 ANSCHLUSSLEISTE
 STECKER

ALARM INDICATOR
 3 WAY VALVE
 SUMMER-WINTER SWITCH
 BURNER
 SUMMER-WINTER SWITCH
 HEATING PUMP
 MAIN SWITCH
 TEST SWITCH
 OPTIONAL DELIVERED
 CONNECTING BY THE
 INSTALLER
 CONNECTING BOARD
 CONNECTOR