


égalis BAS NOx PLUS

Notice d'installation et d'entretien

NGLS24/B50-7XN • NGLS24/B121-7XN • NGLS24/B151-7XN
NGLS23/B50-7XN5 • NGLS23/B121-7XN5 • NGLS23/B151-7XN5



0010018969-001



© Modèles et brevets déposés • Réf 6720883916 (2018/11) FR

Chaudière murale gaz bas NOx avec ballon d'accumulation
Tirage naturel et V.M.C.

La passion du service et du confort



e.i.m. leblanc

Sommaire

1 Explication des symboles et mesures de sécurité.....	3
1.1 Explications des symboles.....	3
1.2 Consignes générales de sécurité.....	3
2 Informations sur le produit.....	5
2.1 Pièces fournies.....	5
2.2 Utilisation conforme à l'usage prévu.....	6
2.3 Déclaration de conformité.....	6
2.4 Aperçu des groupes de gaz pouvant être utilisés.....	6
2.5 Identification de produit.....	6
2.6 Descriptif de l'appareil.....	6
2.7 Accessoires.....	6
2.8 Dimensions et distances minimales.....	7
2.9 Structure de l'appareil.....	8
2.10 Schéma électrique.....	10
2.11 Caractéristiques techniques (chaudière).....	12
2.12 Caractéristiques techniques (chaudière+ballon).....	13
2.13 Données de produits relatives à la consommation énergétique.....	14
2.14 Références des chaudières et des ballons.....	15
3 Règlements.....	15
4 Installation.....	16
4.1 Remarques importantes.....	16
4.2 Contrôler la capacité du vase d'expansion.....	16
4.3 Lieu d'installation.....	17
4.4 Montage de la plaque de robinetterie (DOS GB5/1).....	17
4.5 Raccordement hydraulique.....	17
4.6 Montage de la chaudière.....	18
4.6.1 Enlever l'habillage.....	18
4.6.2 suspendre l'appareil.....	18
4.7 Raccordement soupape de sécurité chauffage.....	19
4.8 Siphon à entonnoir Accessoire n° 432.....	19
4.9 Evacuation des fumées.....	20
4.9.1 Appareils NGLS24/B...-7XN.....	20
4.9.2 Raccordement à une cheminée avec V.M.C. (NGLS23/B...-7XN5).....	20
4.10 Contrôler les raccords.....	20
4.11 Montage de l'habillage.....	20
4.12 Montage du ballon.....	21
5 Raccordement électrique.....	21
5.1 Indications générales.....	21
5.2 Raccordement au secteur de l'appareil.....	21
5.3 Raccordement des accessoires.....	21
5.3.1 Raccorder la régulation de chauffage et les commandes à distance.....	22
5.3.2 Raccordement du système V.M.C. collective.....	22
5.3.3 Raccordement à la bouche BAZ Pilot.....	23
5.3.4 Raccordement du ballon.....	23
5.4 Remplacement du câble de secteur.....	24
6 Mise en service.....	25
6.1 Avant la mise en marche.....	25
6.2 Allumer/éteindre l'appareil.....	26
6.3 Mise en marche du chauffage.....	26
6.4 Régulation du chauffage.....	26
6.5 Après la mise en service.....	26
6.6 Régler la température d'eau chaude sanitaire.....	26
6.7 Mode été (pas de chauffage, eau chaude sanitaire uniquement).....	27
6.8 Protection contre le gel.....	27
6.9 Protection contre le blocage du circulateur et de la vanne 3 voies.....	27
6.10 Désinfection thermique.....	28
7 Pompe de chauffage.....	28
7.1 Modifier la courbe caractéristique du circulateur chauffage.....	28
8 Autres réglages.....	29
8.1 Régler la puissance chauffage maximale.....	29
8.2 Régler la puissance chauffage minimale.....	30
8.3 Réglage du bloc d'interrupteurs du réglage de la chaudière.....	30
9 Vérifier le réglage du gaz.....	31
9.1 Conversion à une autre catégorie de gaz.....	31
9.2 Réglage du gaz (gaz naturel et gaz liquéfié).....	31
9.2.1 Préparation.....	31
9.2.2 Méthode de réglage de la pression aux injecteurs.....	32
9.2.3 Méthode de réglage volumétrique.....	33
10 Protection de l'environnement et recyclage.....	33
11 Inspection et entretien.....	34
11.1 Nettoyer le brûleur et les injecteurs.....	34
11.2 Nettoyer le corps de chauffe.....	35
11.3 Vase d'expansion.....	35
11.4 Contrôler les dispositifs de surveillance de l'évacuation des fumées.....	36
11.5 Vérifier le circuit d'eau chaude sanitaire.....	36
11.6 Accumulateur d'eau chaude sanitaire.....	36
11.7 Anode.....	36
11.8 Pression de remplissage de l'installation de chauffage.....	37
11.9 Contrôler le câblage électrique.....	37
11.10 Contrôle des électrodes.....	37
11.11 Vidange du circuit de chauffage.....	37
11.12 Check-list pour les travaux de maintenance (procès-verbal de maintenance).....	38
12 Anomalies.....	39
12.1 Défauts affichés sur l'écran.....	39
12.2 Contrôles anti-débordement.....	40
12.3 Sécurité collective des appareils V.M.C.....	40
13 Valeurs de réglage du gaz.....	41
14 Compte-rendu de mise en service pour l'appareil.....	42

1 Explication des symboles et mesures de sécurité

1.1 Explications des symboles

Avertissements

Les mots de signalement des avertissements caractérisent le type et l'importance des conséquences éventuelles si les mesures nécessaires pour éviter le danger ne sont pas respectées.

Les mots de signalement suivants sont définis et peuvent être utilisés dans le présent document :



DANGER :

DANGER signale la survenue d'accidents graves à mortels en cas de non respect.



AVERTISSEMENT :

AVERTISSEMENT signale le risque de dommages corporels graves à mortels.



PRUDENCE :

PRUDENCE signale le risque de dommages corporels légers à moyens.

AVIS :

AVIS signale le risque de dommages matériels.

Informations importantes



Les informations importantes ne concernant pas de situations à risques pour l'homme ou le matériel sont signalées par le symbole d'info indiqué.

Autres symboles

Symbole	Signification
▶	Etape à suivre
→	Renvoi à un autre passage dans le document
•	Énumération/Enregistrement dans la liste
–	Énumération / Entrée de la liste (2e niveau)

Tab. 1

1.2 Consignes générales de sécurité

⚠ Consignes pour le groupe cible

Cette notice d'installation s'adresse aux spécialistes en matière d'installations gaz et eau, de technique de chauffage et d'électricité. Les consignes de toutes les notices doivent être respectées. Le non-respect peut entraîner des dommages matériels, des dommages corporels, voire la mort.

- ▶ Lire les notices d'installation (générateur de chaleur, régulateur de chaleur, etc.) avant l'installation.
- ▶ Respecter les consignes de sécurité et d'avertissement.
- ▶ Respecter les règlements nationaux et locaux, ainsi que les règles techniques et les directives.
- ▶ Documenter les travaux effectués.

⚠ Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit doit uniquement être utilisé pour le réchauffement de l'eau de chauffage et la production d'ECS dans les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire fermés.

Toute autre utilisation n'est pas conforme. Les dégâts éventuels qui en résulteraient sont exclus de la garantie.

L'installation d'une chaudière gaz doit obligatoirement faire l'objet d'un **Certificat de Conformité** visé par un organisme agréé par le Ministère de l'Industrie (arrêté du 2 août 1977 modifié) :

- Modèle 2 pour une installation neuve complétée ou modifiée ;
- Modèle 4 pour le remplacement d'une chaudière.

⚠ Comportement en cas d'odeur de gaz

Il existe un risque d'explosion en cas de fuite de gaz. En cas d'odeur de gaz, respecter les règles de comportement suivantes!

- ▶ Éviter la formation de flammes ou d'étincelles :
 - Ne pas fumer, ne pas utiliser de briquet ou d'allumettes.
 - Ne pas actionner d'interrupteur électrique, ne pas débrancher de connecteur.
 - Ne pas téléphoner ou actionner de sonnette.
- ▶ Fermer l'arrivée de gaz sur la vanne d'arrêt principale ou sur le compteur de gaz.
- ▶ Ouvrir portes et fenêtres.
- ▶ Avertir tous les habitants et quitter le bâtiment.
- ▶ Empêcher l'accès de tierces personnes au bâtiment.
- ▶ Appeler les pompiers, la police et le fournisseur de gaz depuis un poste situé à l'extérieur du bâtiment!

⚠ Danger de mort dû à l'intoxication par les fumées

Danger de mort en cas de fuites de fumées.

- ▶ Veiller à ce que les conduits des fumées et les joints ne soient pas endommagés.

⚠ Danger de mort par asphyxie due aux fuites de produits de combustion, si la combustion est insuffisante

Les fuites de produits de combustion peuvent entraîner des accidents mortels. En cas de conduits de fumisterie endommagés ou non étanches ou en cas d'odeur de produits de combustion, respecter les règles de comportement suivantes.

- ▶ Fermer l'arrivée du combustible.
- ▶ Ouvrir portes et fenêtres.
- ▶ Le cas échéant, avertir tous les habitants et quitter le bâtiment.
- ▶ Empêcher l'accès de tierces personnes au bâtiment.
- ▶ Réparer immédiatement les dommages sur les conduits de fumisterie.
- ▶ Assurer l'alimentation en air de combustion.
- ▶ Ne pas obturer ni diminuer les orifices d'aération sur les portes, fenêtres et murs.
- ▶ Assurer également une alimentation en air de combustion suffisante pour les générateurs de chaleur installés ultérieurement, par ex. les ventilateurs d'évacuation d'air ainsi que les ventilateurs de cuisine et climatiseurs avec évacuation de l'air vers l'extérieur.
- ▶ En cas d'alimentation en air de combustion insuffisante, ne pas mettre en marche le produit.

⚠ Installation, mise en service et entretien

L'installation, la première mise en service et la maintenance doivent être exécutées par un professionnel qualifié.

- ▶ Contrôler l'étanchéité au gaz après avoir effectué des travaux sur des pièces conductrices de gaz.
- ▶ En fonctionnement type cheminée : s'assurer que le local d'installation répond aux exigences en matière d'aération.
- ▶ N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.

⚠ Travaux électriques

Les travaux électriques sont réservés à des spécialistes en matière d'installations électriques.

Avant de démarrer les travaux électriques :

- ▶ Couper le courant sur tous les pôles et sécuriser contre tout réenclenchement accidentel.
- ▶ Vérifier que l'installation est hors tension.
- ▶ Respecter également les schémas de connexion d'autres composants de l'installation.

⚠ Remise à l'exploitant

Initier l'exploitant à l'utilisation et aux conditions d'exploitation de l'installation de chauffage lors de la remise.

- ▶ Expliquer le fonctionnement, en insistant particulièrement sur toutes les opérations déterminantes pour la sécurité.
- ▶ Attirer l'attention sur le fait que toute transformation ou réparation doit être impérativement réalisée par une entreprise spécialisée agréée.
- ▶ Signaler qu'un entretien annuel de l'appareil est obligatoire pour un fonctionnement sûr et respectueux de l'environnement.
- ▶ Remettre à l'exploitant la notice d'installation et d'entretien en le priant de la conserver à proximité de l'installation de chauffage.

2 Informations sur le produit

2.1 Pièces fournies




Fig. 1 Pièces fournies NGLS.../B50...

Emballage chaudière (1/2) :

- [1] Chaudière murale à gaz
- [2] Documents relatifs appareil
- [3] Carte et conditions de garantie

Emballage ballon BIL50M (2/2) :

- [4] Ballon
- [5] Barre d'accrochage
- [6] Tubes flexibles de raccordement
- [7] Matériel de fixation et de raccordement
- [8] Documents




Fig. 2 Pièces fournies NGLS.../B121..., NGLS.../B151...

Emballage chaudière (1/2) :

- [1] Chaudière murale à gaz
- [2] Documents relatifs appareil
- [3] Carte et conditions de garantie

Emballage ballon BAL121/151 (2/2) :

- [4] Ballon
- [5] Épingle fixation CTN
- [6] Soupape sanitaire
- [7] Jeu de douilles
- [8] Documents




Fig. 3 Pièces fournies DOS GB5/1

Emballage plaque robinetterie DOS GB5/1 (en accessoire) :

- [1] Gabarit
- [2] Matériel de fixation (vis avec accessoires)
- [3] Barre d'accrochage
- [4] Plaque de raccordement de montage
- [5] Faisceau CTN (BIL50M) et CTN ballon (BAL121/151)

Documents complémentaires pour le spécialiste (non joints à la livraison)

En complément les documents suivants sont disponibles :

- Vues en éclaté
- Instructions de service (pour le diagnostic/l'élimination des défauts et le contrôle de fonctionnement)

Ces documents sont disponibles sur demande auprès du centre d'assistance technique e.l.m. leblanc. Vous trouverez l'adresse à contacter au dos de cette notice d'installation.

2.2 Utilisation conforme à l'usage prévu

Cette chaudière à tirage naturel est conçue pour être raccordée uniquement à un conduit commun à plusieurs logements d'un bâtiment existant, qui évacue les résidus de combustion hors de la pièce où est installée la chaudière. Elle prélève l'air comburant directement dans la pièce et est équipée d'un coupe-tirage antirefouleur. En raison de la perte d'efficacité que cela entraînerait, l'utilisation de cette chaudière dans d'autres conditions ferait augmenter la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement, et doit donc être évitée.

L'utilisation commerciale et industrielle de cet appareil pour la production de chaleur industrielle est absolument exclue.

2.3 Déclaration de conformité

La fabrication et le fonctionnement de ce produit répondent aux directives européennes et nationales en vigueur.

CE Le marquage CE prouve la conformité du produit avec toutes les prescriptions européennes légales, qui prévoient la pose de ce marquage.

Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible sur Internet : www.elmleblanc.fr.

2.4 Aperçu des groupes de gaz pouvant être utilisés

Indications du gaz d'essai avec code et groupe de gaz :

Indice de Wobbe (W _G) (15 °C)	Famille de gaz
11,4-15,2 kWh/m ³	Gaz naturel, type 2E+
20,2-21,3 kWh/m ³	Gaz liquéfié 3P

Tab. 2

2.5 Identification de produit

Plaque signalétique

La plaque signalétique contient des indications sur la puissance, des données d'homologation et le numéro de série du produit. La position de la plaque signalétique est indiquée dans l'aperçu du produit.

Plaque signalétique supplémentaire

La plaque signalétique supplémentaire contient des indications sur le nom du produit et ses principales caractéristiques produit. Elle est située sur le produit, à un endroit facilement accessible de l'extérieur.

2.6 Descriptif de l'appareil

- Chaudière murale gaz à brûleur atmosphérique, à tirage naturel B_{11BS} (ou V.M.C.) avec sonde S.P.O.T.T. (Système Permanent d'Observation du Tirage Thermique)
- Câble de raccordement au secteur sans fiche
- Afficheur de température de départ chauffage (LED)
- Allumage automatique
- Modulation de la puissance
- Sécurité totale par Cotronic avec contrôle par ionisation et électrovannes
- Aucun débit minimal d'eau de circulation
- Sonde de température et thermostat de surchauffe
- Limiteur de température dans le circuit électrique 24 V
- Circulateur chauffage avec indice d'efficacité énergétique (IEE) ≤ 0,23 et purgeur automatique
- Système antigel sur le circuit chauffage et sur le ballon d'eau chaude sanitaire
- Soupape de sécurité, manomètre, vase d'expansion
- Système antiblocage circulateur et vanne 3 voies
- Soupape de sécurité chauffage (P_{max} 3 bars)
- Soupape de sécurité sanitaire (P_{max} 7 bars)
- Dispositif de remplissage avec disconnecteur (sur BIL50M)
- Vanne 3 voies avec moteur
- Priorité sanitaire
- Ballon séparé de 48, 120 ou 150 litres

2.7 Accessoires



Voici la liste des accessoires spécifiques. Vous trouverez un aperçu complet de tous les accessoires disponibles dans notre catalogue.

- Dossieret de remplacement
- Thermostat d'ambiance par ex. TRL...
- Siphon à entonnoir avec tube d'évacuation et adaptateur n° 432
- Caches latéraux référence 8 716 771 482 0

2.8 Dimensions et distances minimales




Fig. 4

- [1] Plaque de raccordement de montage
- [2] Barre d'accrochage
- [3] Habillage



Pour les dimensions et distances minimales du ballon, consulter sa notice.

2.9 Structure de l'appareil




Fig. 5




Fig. 6

Légende pour fig. 5 et 6 :


- [1] Interrupteur principal
- [2] Touche Reset
- [3] Tableau de commande (Cotronic)
- [4] Sélecteur de température de départ chauffage
- [5] Témoin de fonctionnement
- [6] Sélecteur de température eau chaude sanitaire
- [7] Manomètre
- [8] Voyant de contrôle du fonctionnement du brûleur
- [9] Afficheur de température de départ chauffage
- [10] Retour chauffage
- [11] Retour réchauffage accumulateur
- [12] Arrivée gaz
- [13] Départ réchauffage accumulateur
- [14] Départ chauffage
- [15] Tube by-pass
- [16] Bloc gaz
- [17] Sonde de température de départ chauffage
- [18] Limiteur de surchauffe du corps de chauffe
- [19] Sonde S.P.O.T.T. (Système Permanent d'Observation du Tirage Thermique) ou sonde V.M.C.
- [20] Ouvertures pour montage mural
- [21] Tuyau de fumées
- [22] Buse coupe-tirage
- [23] Corps de chauffe
- [24] Brûleur avec rampe d'injecteurs
- [25] Purgeur automatique
- [26] Soupape de sécurité (circuit de chauffage)
- [27] Vanne 3 voies
- [28] Circulateur chauffage
- [29] Robinet de vidange (circuit de chauffage)

- [30] Plaque signalétique
- [31] Tuyau de vidange de la soupape de sécurité chauffage
- [32] Electrode de contrôle
- [33] Surveillance de l'évacuation des produits de combustion (chambre de combustion)
- [34] Obturateur produits de combustion (uniquement pour NGLS23-7XN5).
- [35] Vase d'expansion (chauffage)
- [36] Electrodes d'allumage



Pour la structure du ballon, consulter sa notice.

2.10 Schéma électrique



001001978-001

Fig. 7

Légende de la figure 7:

- [1] Bloc gaz
- [2] Limiteur de surchauffe du corps de chauffe
- [3] Sonde de température de départ chauffage
- [4] Sonde S.P.O.T.T. (Système Permanent d'Observation du Tirage Thermique) ou sonde V.M.C.
- [5] Electrode de contrôle
- [6] Surveillance de l'évacuation des produits de combustion (chambre de combustion)
- [7] Electrode d'allumage
- [8] Sonde de température accumulateur eau chaude sanitaire
- [9] Circulateur chauffage
- [10] Vanne 3 voies
- [11] Transformateur d'allumage
- [12] Raccordement Afficheur
- [13] Bloc d'interrupteurs (réglage du circulateur)
- [14] Raccordement de la sonde de température accumulateur eau chaude sanitaire (CTN)
- [15] Shunt (modèles V.M.C. uniquement)
- [16] Bloc d'interrupteurs (réglage de la chaudière)
- [17] Fusible T 2,5 A
- [18] Fusible T 2,5 A
- [19] Câble de raccordement au secteur 230 V CA
- [20] Raccordement TRL
- [21] Bornier 230 V CA
- [22] Transformateur

2.11 Caractéristiques techniques (chaudière)

Puissance	Unité	NGLS24/B50-7XN NGLS24/B121-7XN NGLS24/B151-7XN		NGLS23/B50-7XN5 NGLS23/B121-7XN5 NGLS23/B151-7XN5
		Gaz naturel	Gaz liquéfié	Gaz naturel
Puissance chauffage nominale max. (P_{max})	kW	24,0	24,0	23,0
Débit calorifique chauffage nominal max. (Q_{max})	kW	26,0	26,0	25,0
Puissance chauffage nominale min. (P_{min})	kW	11,0	11,0	11,0
Débit calorifique chauffage nominal min. (Q_{min})	kW	12,2	12,2	12,2
Puissance sanitaire nominale max. (P_{nW})	kW	24,0	24,0	23,0
Débit calorifique sanitaire nominal max. (Q_{nW})	kW	26,0	26,0	25,0
Puissance sanitaire nominale min.	kW	11,0	11,0	11,0
Débit calorifique sanitaire nominal min.	kW	12,2	12,2	12,2
Classe de rendement suivant directive 92/42/CEE		standard	standard	standard
Valeur débit calorifique gaz				
Gaz naturel G20 ($H_i = 9,5 \text{ kWh/m}^3$)	m^3/h	2,7	-	2,6
Gaz naturel G25 ($H_i = 8,1 \text{ kWh/m}^3$)	m^3/h	3,2	-	3,1
Gaz liquéfié ($H_i = 12,9 \text{ kWh/kg}$)	kg/h	-	2,0	-
Pression admissible d'alimentation en gaz				
Gaz naturel G25	mbar	25	-	25
Gaz naturel G20	mbar	20	-	20
Gaz liquéfié	mbar	-	37	-
Vase d'expansion				
Pression de pré-gonflage	bar	0,3	0,3	0,3
Volume nominal du vase d'expansion selon EN 13831	l	4	4	4
Valeurs des fumées				
Débit d'air neuf requis	m^3/h	65	65	100
Tirage minimum requis	Pa	3,0	3,0	3,0
Température des fumées au débit calorifique chauffage nominal max./min.	°C	127/85	127/85	-
Débit massique des fumées au débit calorifique chauffage nominal max./min.	g/s	19,7/16,4	13,6/8,5	-
Température des fumées au débit calorifique sanitaire nominal max./min.	°C	127/85	127/85	-
Débit massique des fumées au débit calorifique sanitaire nominal max./min.	g/s	19,7/16,4	13,6/8,5	-
Classe NO_x	-	6	6	6
Pertes				
Pertes à l'arrêt à ΔT_{30K}	W	159	159	159
Rendements				
Rendement à charge 100% Pn (à température eau de 60-80 °C)	% de PCI	88,1	88,1	88,1
Rendement à charge partielle 30% Pn (à température eau de 35-45 °C)	% de PCI	89,7	89,7	89,7
Paramètres d'homologation				
N° d'ID produit	-	CE-1312CR6129		CE-1312CR6129
Catégorie de gaz (type de gaz)	-	II _{2E+} 3P		I _{2E+}
Type d'installation	-	B _{11BS}		B ₁₁ V.M.C.

Puissance	Unité	NGLS24/B50-7XN		NGLS23/B50-7XN5
		NGLS24/B121-7XN	NGLS24/B151-7XN	NGLS23/B121-7XN5
		Gaz naturel	Gaz liquéfié	NGLS23/B151-7XN5
Généralités				
Alimentation électrique	CA ... V	230 (195-253)	230 (195-253)	230 (195-253)
Fréquence	Hz	50	50	50
Puissance absorbée max. en veille	W	3	3	3
Puissance absorbée en mode chauffage à débit calorifique nominal max. (sans circulateur chauffage)	W	13	13	13
Puissance absorbée en mode chauffage à débit calorifique nominal min. (sans circulateur chauffage)	W	11	11	11
Puissance absorbée circulateur chauffage	W	6 - 70	6 - 70	6 - 70
Puissance acoustique à Pmax	dB(A)	52	52	52
Type de protection	IP	X4D	X4D	X4D
Température max. de départ chauffage	°C	env. 90	env. 90	env. 90
Pression de service maximale admissible (P _{MS}) (chauffage)	bar	3	3	3
Plage de température ambiante	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Capacité circuit chauffage de l'appareil	l	2,7	2,7	2,7
Poids Chaudière	kg	34	34	34
Poids de la plaque de robinetterie	kg	2,0	2,0	2,0
Dimensions L x H x P	mm	400 x 865 x 385	400 x 865 x 385	400 x 865 x 385

Tab. 3

2.12 Caractéristiques techniques (chaudière+ballon)

	Unité	NGLS..B50..	NGLS..B121..	NGLS..B151..
Accumulateur d'eau chaude sanitaire				
Confort sanitaire suivant EN13203-1	-	***	***	***
Contenance utile	l	48	113	146
Température d'eau chaude sanitaire	°C	40-70	40-70	40-70
Pression d'eau chaude max. admissible	bar	7,0	7,0	7,0
Débit spécifique suivant EN 13203-1 (ΔT = 30K)	l/min	11,8	17,1	20,6
Généralités du ballon				
Constante de refroidissement	Wh/24h K	0,693	0,303	0,257
Poids à vide	kg	24	58	65
Poids en service	kg	74	180	220
Dimensions H x L x P	mm	889 x 352 x 380	982 x 550 x 550	1161 x 550 x 550

Tab. 4

2.13 Données de produits relatives à la consommation énergétique

Les données ci-dessous satisfont aux exigences des règlements N° 811/2013, N° 812/2013, N° 813/2013 et N° 814/2013 en complément de la directive 2017/1369/UE.

Données du produit	Symbole	Unité	7 716 705 078	7 716 705 079	7 716 705 080
Type de produit	–	–	NGLS 24/ B50-7XN	NGLS 24/ B121-7XN	NGLS 24/ B151-7XN
Chaudière de type B1	–	–	Oui	Oui	Oui
Dispositif de chauffage mixte	–	–	Oui	Oui	Oui
Puissance thermique nominale	P_{rated}	kW	24	24	24
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	%	77	77	77
Classe d'efficacité énergétique	–	–	C	C	C
Puissance utile					
À la puissance thermique nominale et en régime haute température ¹⁾	P_4	kW	24,0	24,0	24,0
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température ²⁾	P_1	kW	7,0	7,0	7,0
Rendement utile					
À la puissance thermique nominale et en régime haute température ¹⁾	η_4	%	79,3	79,3	79,3
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température ²⁾	η_1	%	80,8	80,8	80,8
Consommation d'électricité auxiliaire					
À pleine charge	$e_{l,max}$	kW	0,013	0,013	0,013
À charge partielle	$e_{l,min}$	kW	0,011	0,011	0,011
En mode veille	P_{SB}	kW	0,003	0,003	0,003
Autres caractéristiques					
Pertes thermiques en régime stabilisé	P_{stby}	kW	0,159	0,159	0,159
Émission d'oxydes d'azote	NOx	mg/kWh	15	15	15
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	L_{WA}	dB(A)	52	52	52
Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes					
Profil de soutirage déclaré	–	–	XL	XL	XL
Consommation journalière d'électricité	Q_{elec}	kWh	0,256	0,212	0,200
Consommation annuelle d'électricité	AEC	kWh	56	47	44
Consommation journalière de combustible	Q_{fuel}	kWh	31,435	29,581	28,520
Consommation annuelle de combustible	AFC	GJ	25	23	23
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η_{wh}	%	65	69	71
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	–	–	B	B	B

1) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

2) Par basse température, on entend une température de retour de 30 °C à l'entrée du dispositif de chauffage pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basses températures et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Tab. 5 Données du produit relatives à la consommation énergétique

Données du produit	Symbole	Unité	7 716 705 081	7 716 705 082	7 716 705 083
Type de produit	–	–	NGLS 23/ B50-7XN5	NGLS 23/ B121-7XN5	NGLS 23/ B151-7XN5
Chaudière de type B1	–	–	Oui	Oui	Oui
Dispositif de chauffage mixte	–	–	Oui	Oui	Oui
Puissance thermique nominale	P_{rated}	kW	23	23	23
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	%	77	77	77
Classe d'efficacité énergétique	–	–	C	C	C
Puissance utile					
À la puissance thermique nominale et en régime haute température ¹⁾	P_4	kW	23,0	23,0	23,0
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température ²⁾	P_1	kW	6,7	6,7	6,7
Rendement utile					
À la puissance thermique nominale et en régime haute température ¹⁾	η_4	%	79,3	79,3	79,3
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température ²⁾	η_1	%	80,8	80,8	80,8
Consommation d'électricité auxiliaire					
À pleine charge	$e_{l,max}$	kW	0,013	0,013	0,013
À charge partielle	$e_{l,min}$	kW	0,011	0,011	0,011
En mode veille	P_{SB}	kW	0,003	0,003	0,003
Autres caractéristiques					
Pertes thermiques en régime stabilisé	P_{stby}	kW	0,159	0,159	0,159
Émission d'oxydes d'azote	NOx	mg/kWh	15	15	15
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	L_{WA}	dB(A)	52	52	52
Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes					
Profil de soutirage déclaré	–	–	XL	XL	XL
Consommation journalière d'électricité	Q_{elec}	kWh	0,256	0,212	0,200
Consommation annuelle d'électricité	AEC	kWh	56	47	44
Consommation journalière de combustible	Q_{fuel}	kWh	31,435	29,581	28,520
Consommation annuelle de combustible	AFC	GJ	25	23	23
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η_{wh}	%	65	69	71
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	–	–	B	B	B

- 1) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.
- 2) Par basse température, on entend une température de retour de 30 °C à l'entrée du dispositif de chauffage pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basses températures et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

Tab. 6 Données du produit relative à la consommation énergétique

2.14 Références des chaudières et des ballons

Référence chaudière + ballon	=	Référence chaudière seule	+	Référence ballon seul
7716705078 NGLS24/B50-7XN	=	8716774103 NGLS 24/B...-7XN	+	7716704514 BIL 50 M
7716705079 NGLS24/B121-7XN	=	8716774103 NGLS 24/B...-7XN	+	7716704223 BAL 121
7716705080 NGLS24/B151-7XN	=	8716774103 NGLS 24/B...-7XN	+	7716704718 BAL 151
7716705081 NGLS23/B50-7XN5	=	8716774104 NGLS 23/B...-7XN5	+	7716704514 BIL 50 M
7716705082 NGLS23/B121-7XN5	=	8716774104 NGLS 23/B...-7XN5	+	7716704223 BAL 121
7716705083 NGLS23/B151-7XN5	=	8716774104 NGLS 23/B...-7XN5	+	7716704718 BAL 151

Tab. 7

3 Règlements

Respectez toutes les réglementations nationales et régionales en vigueur, les règles techniques et les directives pour une installation et un fonctionnement correct de l'appareil.

Le document 6720807972 contient des informations sur les réglementations applicables. Vous pouvez utiliser la recherche de documents sur notre site Web. L'adresse Internet est indiquée au dos de ce manuel.

4 Installation

! DANGER :

Explosion !

- ▶ Fermer le robinet de gaz avant de travailler sur les conduites de gaz.
- ▶ Réaliser un contrôle d'étanchéité après avoir effectué des travaux sur des composants contenant du gaz.



Le montage, les branchements électriques, les raccordements des conduits de fumée et la mise en service de l'appareil ne doivent être effectués que par un installateur qualifié.

4.1 Remarques importantes

- ▶ Avant de procéder à l'installation de l'appareil, il convient de consulter l'entreprise distributrice de gaz.

Installation de chauffage à circuit ouvert

- ▶ Lorsqu'il s'agit d'installations de chauffage à circuit ouvert, les modifier en systèmes de chauffage à circuit fermé.

Installation de chauffage à thermosiphon

- ▶ Raccorder l'appareil à l'installation en interposant une bouteille de mélange.

Radiateurs et tuyaux zingués

Pour éviter la formation de gaz :

- ▶ Ne pas utiliser de radiateurs ou de tuyaux zingués.

Canalisations en matières plastiques (type PER)

En présence de systèmes de canalisation en matières plastiques (type PER), prévoir une longueur minimale de 1 mètre en tubes cuivre entre la chaudière et les branchements PER.

Utilisation d'un thermostat asservi à la température ambiante

- ▶ Ne monter aucune vanne de thermostat sur l'élément de chauffage de la pièce de commande.

Produits antigel

Pour protéger l'ensemble de l'installation de chauffage des risques de gel, il est conseillé d'ajouter un produit antigel et anticorrosion à l'eau de chauffage compatible tous métaux et matériaux de synthèse ou naturel, solution tampon à PH neutre.

Les produits figurant dans le tableau suivant sont agréés ; le dosage préconisé par le fabricant doit être scrupuleusement respecté, selon le type d'installation rencontré :

Nom	Concentration
Bionibagel	45 %
Fernox Alphi - 11	25 - 40 %
Glythermin NF	20 - 62 %
Varidos FSK	22 - 55 %

Tab. 8

Produits anticorrosion

Pour protéger l'ensemble de l'installation de chauffage des risques de corrosion, il est impératif d'ajouter un produit anticorrosion à l'eau de chauffage compatible tous métaux et matériaux de synthèse ou naturel, solution tampon à PH neutre.

Les produits figurant dans le tableau suivant sont agréés ; le dosage préconisé par le fabricant doit être scrupuleusement respecté, selon le type d'installation rencontré :

Nom	Concentration
Bionibal	1 - 2 %
Fernox F1	0,5 %
Nalco 77381	1 - 2 %
Sentinel X 100	1,1 %

Tab. 9

Produits d'étanchéité ou détergents

Ne pas utiliser ce type de produits dans l'installation. Ils risquent d'endommager l'appareil.

Mitigeurs et mélangeurs thermostatiques

Tous les mitigeurs et les mélangeurs thermostatiques peuvent être utilisés.

4.2 Contrôler la capacité du vase d'expansion

Le diagramme ci-dessous permet d'établir une estimation approximative afin de constater si la capacité du vase d'expansion intégré est suffisante ou s'il est nécessaire de prévoir un vase d'expansion supplémentaire (ne s'applique pas au plancher chauffant).

Les paramètres de base suivants ont été pris en compte dans les courbes caractéristiques :

- 1 % de la quantité d'eau dans le vase d'expansion ou 20 % du volume nominal du vase d'expansion
- Hystérésis de 0,5 bar pour la soupape de sécurité chauffage
- La pression de gonflage du vase d'expansion correspond à la hauteur statique de l'installation au dessus de l'appareil.
- Pression de service maximale : 3 bars




Fig. 8 Courbes caractéristiques du vase d'expansion (Pression de pré-gonflage 0,3 bar)

- [1] Pression de remplissage 0,3 bar
- [2] Pression de remplissage 0,75 bar
- [3] Pression de remplissage 1,0 bar
- [4] Pression de remplissage 1,2 bar
- [5] Pression de remplissage 1,3 bar

- A Plage de travail du vase d'expansion
- B Vase d'expansion supplémentaire nécessaire
- T Température de départ chauffage
- V Capacité de l'installation en litres

- ▶ A proximité de la zone limite : déterminer la dimension exacte du vase.
- ▶ Si le point d'intersection se situe à droite à côté de la courbe : installer un vase d'expansion supplémentaire.

4.3 Lieu d'installation

Instructions concernant le local d'installation

- ▶ Respecter la réglementation en vigueur.
- ▶ Respecter les instructions d'installation concernant les dimensions minimales pour l'évacuation des fumées.

Air de combustion/air ambiant

L'air dans le local d'installation doit être exempt de substances inflammables ou chimiques agressives.

- Ne pas utiliser ou entreposer des matières facilement inflammables ou explosives (papier, essence, diluants, peintures, etc.) à proximité de l'appareil.
- Ne pas utiliser ou stocker de substances activatrices de corrosion (diluants, colles, détergents chlorés, etc.) à proximité de l'appareil.

Température de surface

La température maximale de la surface de l'appareil est inférieure à 85 °C. Il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures de protection particulières pour les matériaux et meubles encastrés combustibles. En cas de divergence, respecter les prescriptions nationales applicables en la matière.

Raccordement cheminée

Il est conseillé de prévoir un dispositif susceptible de recueillir les condensations de la cheminée.

La partie horizontale doit avoir une pente d'au moins 3° (5,2 %) vers le haut.




Fig. 9

[1] Pot de décanation

Pour garantir l'évacuation correcte des produits de combustion, la hauteur minimale de la cheminée ne doit pas être inférieure à 1 m.

4.4 Montage de la plaque de robinetterie (DOS GB5/1)

Définir l'emplacement de l'appareil en tenant compte des contraintes suivantes :

- Éloignement maximal de toute déformation de surface telle que tuyau, gaine encorbellement, etc.



Il faut prévoir un dégagement de 200 mm sous la chaudière pour le tableau électrique.

- ▶ Placer le gabarit au mur
- ▶ Percer les 2 trous de fixation Ø 8 pour la barre d'accrochage et 2 autres pour la plaque de robinetterie.
- ▶ Placer les 4 chevilles dans les trous.
- ▶ Percer si nécessaire le trou pour la ventouse.
- ▶ Monter la barre d'accrochage avec les 2 vis.
- ▶ Placer les 2 autres vis dans les trous inférieurs.
- ▶ Monter la plaque de robinetterie.
- ▶ Mettre à niveau l'ensemble.
- ▶ Serrer les 4 vis.
- ▶ Installer le ballon en suivant les instructions contenues dans sa notice technique.



Ne pas oublier de retirer les bouchons de protection de tous les raccords et placer les joints d'origine fournis avec nos appareils.

AVIS :

Risque de contraintes mécaniques excessives sur les tubes de l'appareil !

- ▶ Respecter les cotes de perçage entre la barre d'accrochage et la plaque de robinetterie.

4.5 Raccordement hydraulique



Afin d'éviter des contraintes mécaniques sur les raccords, il est recommandé de laisser les tuyauteries libres de collier sur 30 à 50 cm de longueur avant la jonction avec l'appareil.

Circuit sanitaire

La pression statique ne doit pas dépasser 7 bars.

Dans le cas contraire :

- ▶ Prévoir obligatoirement sur l'installation un limiteur de pression.



AVERTISSEMENT :

- ▶ Ne fermer en aucun cas la soupape de sécurité.
- ▶ Poser l'écoulement de la soupape de sécurité avec une pente.
- ▶ Raccorder l'écoulement vers une canalisation qui doit être à écoulement visible.

Les tuyauteries et robinetteries sanitaires doivent être prévues pour assurer un débit d'eau suffisant aux postes de puisage, selon la pression d'alimentation.

Circuit chauffage



AVERTISSEMENT :

- ▶ Ne fermer en aucun cas la soupape de sécurité.
 - ▶ Poser l'écoulement de la soupape de sécurité avec une pente.
-
- ▶ Pour vidanger l'installation, monter un robinet de vidange au point le plus bas de l'installation.
 - ▶ Monter un purgeur d'air au point le plus haut.

Circuit gaz

- ▶ Les tuyauteries gaz doivent être de dimensions suffisantes pour assurer un fonctionnement correct de l'appareil.

Exemples d'assemblages conformes aux réglementations des installations gaz :




Fig. 10

- (a) Coude à braser normalisé
- (b) Manchon à braser normalisé




Fig. 11

- (b) Manchon à braser normalisé
- (c) Douille e.l.m. leblanc (selon modèle)
- (*) Expansée d'origine

4.6 Montage de la chaudière

AVIS:

La présence de particules ou graisses dans l'installation peuvent à plus ou moins longue échéance perturber le bon fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Avant de monter l'appareil sur la plaque de robinetterie, procéder au nettoyage de l'installation par circulation d'eau.

4.6.1 Enlever l'habillage



L'habillage est fixé avec deux vis afin d'éviter le démontage de celui-ci par des personnes non habilitées (sécurité contre les risques électriques).

- ▶ Toujours fixer l'habillage avec ces vis.
-
- ▶ Desserrer les 2 vis situées sous la chaudière.
 - ▶ Tirer vers l'avant la partie inférieure de l'habillage et le soulever légèrement vers le haut.




Fig. 12

4.6.2 Suspender l'appareil

- ▶ Retirer les bouchons de protections sur la plaque de robinetterie et sur l'appareil.
- ▶ Placer des joints au niveau des raccordements de la plaque de robinetterie.
- ▶ Placer l'appareil en engageant les encoches supérieures dans les crochets de la barre d'accrochage.

- ▶ Si la plaque de robinetterie est munie d'un trou fileté, verrouiller la patte [1] à l'aide de la vis [2] fournit dans le sachet d'accessoire.




Fig. 13



Dans le cas d'une plaque de robinetterie avec robinets vissés, la patte [1] ne peut être utilisée et doit être démontée.

- ▶ Serrer les écrous sur la robinetterie.



Pour faciliter le montage de la chaudière vous pouvez utiliser les poignées fournies en S.A.V. réf. 8 716 760 027 0.




Fig. 14

4.7 Raccordement soupape de sécurité chauffage

La soupape de sécurité chauffage a pour but de protéger la chaudière et toute l'installation contre les surpressions éventuelles. Elle est réglée en usine pour que son fonctionnement intervienne lorsque la pression dans le circuit atteint environ 3 bars.

- ▶ Raccorder le tube de vidange de la soupape chauffage vers une canalisation qui doit être à écoulement visible.

4.8 Siphon à entonnoir Accessoire n° 432

Afin de pouvoir évacuer de façon sûre l'eau sortant des soupapes de sécurité et les condensats, il est possible d'utiliser l'accessoire n° 432.

- ▶ Réaliser le système d'évacuation à partir de matériaux résistants à la corrosion.
- ▶ Monter l'évacuation directement sur le raccord DN 40 côté bâtiment.



PRUDENCE :

- ▶ Ne pas modifier ou fermer le système d'évacuation.
- ▶ Ne poser les flexibles qu'en direction descendante.




Fig. 15

4.9 Evacuation des fumées

4.9.1 Appareils NGLS24/B...-7XN



Pour éviter une corrosion éventuelle, n'utiliser que des conduites d'évacuation des fumées en aluminium. Poser les conduites d'évacuation des fumées de manière étanche.

- ▶ Déterminer la section de la cheminée conformément à la réglementation des appareils cheminées.

4.9.2 Raccordement à une cheminée avec V.M.C. (NGLS23/B...-7XN5)

Le raccordement à une cheminée V.M.C., de modèle agréé, devra être réalisé avec un coude en aluminium, ou un coude flexible de diamètre respectant la réglementation en vigueur.

- ▶ Réaliser le raccordement de longueur aussi réduite que possible, en évitant l'utilisation des coudes « brusques ».
- ▶ Régler le volume d'extraction à la bouche à la puissance de l'appareil.
- ▶ Monter les tuyaux de fumées de façon étanche.




Fig. 16




Fig. 17

Légende pour figures 16 et 17:

- [1] Bouche de la cheminée de volume d'extraction réglable
- [2] Tuyau de fumées
- [3] Bouche de fumées à la chaudière
- [4] Dispositif de sécurité individuelle V.M.C.
- [5] Cheminée V.M.C.
- [6] Manchette pour adapter les différences de diamètre entre bouche et tuyau

4.10 Contrôler les raccords

Raccordements en eau

- ▶ Ouvrir le robinet de départ de chauffage et le robinet de retour de chauffage et remplir l'installation de chauffage.
- ▶ Purger les radiateurs.
- ▶ Contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords (pression d'essai: maximum 2,5 bars sur le manomètre).
- ▶ Ouvrir le robinet d'eau froide de l'appareil et le robinet d'eau chaude d'un point de puisage de l'installation, jusqu'à ce que de l'eau sorte (pression d'essai : 7 bars maxi).
- ▶ Vérifier l'étanchéité de toutes les jonctions du circuit.

Circuit gaz

- ▶ Fermer le robinet d'arrivée de gaz, afin d'éviter tout dommage sur la robinetterie de gaz en cas de pression excessive.
- ▶ Contrôler l'étanchéité de la canalisation de gaz jusqu'au robinet de barrage (pression d'essai maximale: 150 mbars).
- ▶ Avant de rouvrir le robinet gaz, baisser la pression de l'installation.

4.11 Montage de l'habillage



L'habillage est fixé avec deux vis afin d'éviter le démontage de celui-ci par des personnes non habilitées (sécurité contre les risques électriques).

- ▶ Toujours fixer l'habillage avec ces vis.
- ▶ Poser l'habillage en s'assurant que les 2 pattes supérieures de celui-ci s'engagent correctement dans les encoches des montants de dossier.
- ▶ Visser les 2 vis situées sous la chaudière jusqu'au maintien de celui-ci.




Fig. 18

4.12 Montage du ballon



Pour le montage du ballon, consulter sa notice.

5 Raccordement électrique

5.1 Indications générales



AVERTISSEMENT :

Danger de mort par électrocution !

Tout contact avec des pièces électriques sous tension, peut provoquer une électrocution.

- ▶ Avant d'intervenir sur les pièces électriques : couper l'alimentation électrique (fusible / disjoncteur) sur tous les pôles et la sécuriser contre toute réactivation accidentelle.

Tous les organes de régulation, de commande et de sécurité de l'appareil sont fournis prêts à l'emploi, câblés et contrôlés.

Le raccordement électrique doit être conforme aux règlements concernant les installations électriques à usage domestique; notamment la chaudière doit être obligatoirement raccordée à la terre.

Dans les pièces contenant une baignoire ou une douche, l'appareil ne doit être raccordé que via un disjoncteur différentiel.

Aucun autre appareil électrique ne doit être raccordé au câble de l'appareil.




Fig. 19

- [1] Périmètre de protection 1, directement au-dessus de la baignoire
- [2] Périmètre de protection 2, rayon de 60 cm autour de la baignoire/douche

Réseau biphasé (réseau IT)

- ▶ Utiliser le transformateur d'isolement (réf. 7 719 002 301).

Fusibles

L'appareil est protégé par deux fusibles. Ils se trouvent sur le circuit imprimé (→ figure 7, page 10).



Des fusibles de rechange sont situés au dos du couvercle (→ figure 20).

5.2 Raccordement au secteur de l'appareil

- ▶ Raccorder le câble du tableau de commande au secteur par l'intermédiaire d'un disjoncteur de sécurité à coupure bipolaire de préférence ou, au moins, un interrupteur de commande bipolaire, ayant une distance d'ouverture de 3 mm. Le raccordement à la terre est impératif.

Si la longueur du câble est insuffisante, le démonter (→ chapitre 5.4, page 24).

5.3 Raccordement des accessoires

Ouvrir le tableau de commande

AVIS:

Les résidus de câbles peuvent endommager le tableau de commande.

- ▶ Ne dénuder le câble qu'à l'extérieur du tableau de commande.

Pour effectuer les raccordements électriques et configurer le bloc d'interrupteurs de réglage du type d'appareil ou du circulateur, le tableau de commande doit être rabattu et ouvert du côté des raccordements.

- ▶ Enlever l'habillage (→ chapitre 4.6.1, page 18).
- ▶ Dévisser la vis et basculer le tableau Cotronic.




Fig. 20

- ▶ Retirer les quatre vis, débrancher le câble et retirer le couvercle.




Fig. 21

- ▶ Pour assurer une protection efficace contre les projections d'eau (IP), raccourcir le serre-câbles selon le diamètre du câble.




Fig. 22

- ▶ Faire passer le câble par le serre-câbles et raccorder de manière correcte.
- ▶ Fixer le câble avec le serre-câble.

AVIS :

Des projections d'eau peuvent endommager le tableau de commande.

- ▶ Recouvrir le tableau de commande avant de travailler sur les parties hydrauliques.

5.3.1 Raccorder la régulation de chauffage et les commandes à distance

L'appareil ne peut être utilisé qu'en combinaison avec un thermostat e.l.m. leblanc.

Raccordement d'un thermostat (TRL...) en 230 V

Le thermostat doit être adapté à la tension du réseau (de l'appareil de chauffage) et ne doit pas disposer de son propre raccordement à la masse.

- ▶ Couper le passage du serre-câble à une section adaptée au diamètre du câble utilisé.
- ▶ Retirer le cavalier entre TH1 et TH2.
- ▶ Faire passer le câble par le serre-câble et raccorder le thermostat à TH1 et TH2.




Fig. 23 Raccordement du TRL.. (230 VCA, retirer le cavalier entre TH1 et TH2)

5.3.2 Raccordement du système V.M.C. collective

Les appareils à gaz raccordés à une extraction mécanique doivent être munis d'un relais DSC (Dispositif de Sécurité Collectif).




Fig. 24 Schéma de câblage et de principe

- [1] Secteur, 230 V ~ 50 Hz
- [2] Relais DSC
- [3] Alimentation 24 V ~ 50 Hz V.M.C. collective
- [4] Chaudière

5.3.3 Raccordement à la bouche BAZ Pilot

Raccordée au réseau VMC et à la chaudière, la bouche BAZ Pilot permet d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés.

La chaudière envoie un signal, en fonction de son état, pour piloter la bouche BAZ Pilot.




Fig. 25 Schéma de principe

- [1] Brûleur éteint : le débit de base de ventilation ne passe pas par la chaudière, un orifice spécifique de la BAZ Pilot est utilisé.
- [2] Brûleur allumé : la bouche extrait un débit suffisant à travers la chaudière pour évacuer les gaz brûlés.
- [3] Quel que soit l'état du brûleur : un bouton poussoir permet d'extraire un débit de pointe de ventilation à travers la chaudière.

Le raccordement électrique de la bouche BAZ Pilot sur la chaudière s'effectue à l'aide du connecteur dédié en sortie du tableau Cotronic.

AVIS :

- ▶ Si le câble passe dans la chaudière, s'assurer qu'il ne soit pas au contact d'une surface chaude susceptible de l'endommager.




Fig. 26 Schéma de câblage

- [1] Tableau Cotronic
- [2] Bouche BAZ Pilot
- [3] Bouton poussoir pour débit de pointe BAZ Pilot

Pour l'installation de l'accessoire BAZ Pilot, se référer à sa notice technique.

5.3.4 Raccordement du ballon

Les ballons e.l.m. leblanc avec sonde de température CTN sont à raccorder directement au tableau électrique de l'appareil.

- ▶ Retirer le connecteur présent sur la sonde CTN du ballon [1].




Fig. 27

- ▶ Déconnecter le connecteur [2] du faisceau de la chaudière.




Fig. 28

- ▶ Visser le connecteur [2] sur le câble de la CTN du ballon [1].




Fig. 29

- Connecter le connecteur de la CTN du ballon sur le faisceau de la chaudière.




Fig. 30

- Pour le raccordement sur le ballon, consulter sa notice.

AVIS :

- Si le câble passe dans la chaudière, s'assurer qu'il ne soit pas au contact d'une surface chaude susceptible de l'endommager.

5.4 Remplacement du câble de secteur

- Pour la protection contre les projections d'eau (IP), toujours faire passer le câble dans un serre-câble dont l'orifice correspond au diamètre du câble.
- Le câble doit correspondre à l'un des types suivants :
 - HO5VV-F 3 x 0,75 mm²,
 - HO5VV-F 3 x 1,0 mm² ou
 - NYM-I 3 x 1,5 mm²
- Couper le passage du serre-câble à une section adaptée au diamètre du câble utilisé.
- Engager le câble dans le serre-câble et le brancher comme suit :
 - conducteur vert ou vert-jaune [2] à la masse [1]
 - conducteur bleu [3] au borne [5]
 - conducteur rouge ou marron [4] au borne [6]
- Fixer le câble d'alimentation par l'intermédiaire du serre-câble. Le fil de masse doit encore être détendu quand les autres sont déjà tendus.





Fig. 31 Bornier d'alimentation secteur

- [1] Masse
- [2] Conducteur vert ou vert-jaune
- [3] Conducteur bleu
- [4] Conducteur rouge ou marron
- [5] Borne
- [6] Borne

6 Mise en service



0010019294-001

Fig. 32

- [1] Témoin de fonctionnement
- [2] Sélecteur de température de départ chauffage
- [3] Touche reset
- [4] Interrupteur principal
- [5] Afficheur de température de départ chauffage/code d'erreur
- [6] Purgeur automatique
- [7] Voyant de contrôle du fonctionnement du brûleur
- [8] Manomètre
- [9] Sélecteur de température eau chaude sanitaire
- [10] Siphon à entonnoir (accessoire)
- [11] Robinet de retour chauffage
- [12] Retour réchauffage accumulateur
- [13] Robinet de gaz (fermé)
- [14] Départ réchauffage accumulateur
- [15] Robinet de départ chauffage

6.1 Avant la mise en marche

AVIS:

La mise en service sans eau endommage l'appareil !

- ▶ Ne faire fonctionner l'appareil qu'après l'avoir rempli d'eau.
- ▶ Régler la pression du vase d'expansion en fonction de la hauteur statique de l'installation de chauffage (→ page 16).
- ▶ Ouvrir les robinets des radiateurs.
- ▶ Ouvrir le robinet d'eau froide extérieur.
- ▶ Ouvrir le robinet de départ du chauffage [16] et le robinet de retour du chauffage [12], remplir l'installation de chauffage à une pression comprise entre 1 et 2 bars et fermer le robinet de remplissage.
- ▶ Purger les radiateurs.
- ▶ Remplir de nouveau l'installation de chauffage à une pression comprise entre 1 et 2 bars.
- ▶ Effectuer le contrôle d'étanchéité du ballon.
- ▶ Contrôler si le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique correspond au type de gaz distribué.
Si tel est le cas, un réglage du débit calorifique nominal n'est pas nécessaire.
- ▶ Ouvrir le robinet de gaz [14].

6.2 Allumer/éteindre l'appareil

Allumer

- ▶ Appuyer sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension.
Le témoin de fonctionnement s'allume et l'afficheur indique la température de départ de l'eau de chauffage.




Fig. 33


- ▶ Ouvrir le purgeur automatique (→ fig. 32, page 25).

Arrêt

- ▶ Appuyer sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil hors tension.
Le témoin de fonctionnement s'éteint.
- ▶ Si l'appareil doit être mis hors service pour une longue période : prévoir une protection antigel (→ page 27).

6.3 Mise en marche du chauffage

La température de départ de l'eau de chauffage peut être réglée entre environ 55 °C et 90 °C.

- ▶ Tourner le sélecteur de température , afin d'adapter la température de l'eau de chauffage à l'installation :
 - Planchers chauffants (avec kit extérieur) : par ex. position «1» (env. 55 °C)
 - Circuit de chauffage traditionnel : position «5» (env. 77 °C)
 - Chauffage par convecteurs : position «max» (env. 90 °C)





Fig. 34

L'afficheur indique la température du départ chauffage.
Lorsque le brûleur est en marche, le témoin est allumé.

Position du sélecteur 	Température de départ chauffage
1	env. 55 °C
2	env. 61 °C
3	env. 66 °C
4	env. 72 °C
5	env. 77 °C
6	env. 83 °C
max	env. 90 °C

Tab. 10

6.4 Régulation du chauffage



Veillez tenir compte de la notice d'utilisation de la régulation de chauffage utilisée. Vous y trouverez :

- ▶ comment régler la température ambiante,
- ▶ comment chauffer de manière économique et réduire la consommation d'énergie.





Fig. 35

6.5 Après la mise en service

- ▶ Vérifier le système de contrôle d'évacuation des fumées (→ page 36).
- ▶ Contrôler la pression de l'arrivée de gaz (→ page 32).
- ▶ Remplir le procès-verbal de mise en service (→ page 38).

6.6 Régler la température d'eau chaude sanitaire

- ▶ Tourner le sélecteur , afin de régler la température de l'eau chaude sanitaire.
La température d'eau chaude sanitaire réglée n'est pas affichée.





Fig. 36

Pendant la production d'eau chaude sanitaire, la température ne s'affiche pas.

Position du sélecteur 	Température d'eau chaude sanitaire
min	env. 15 °C (protection contre le gel)
1	env. 40 °C
2	env. 43 °C
3	env. 46 °C
4	env. 48 °C
e	env. 50 °C
6	env. 60 °C
max	env. 70 °C

Tab. 11



Pour éviter une formation de calcaire importante en cas d'une dureté de l'eau supérieure à 27 °f (TH), nous conseillons de ne pas régler la température de l'eau chaude sanitaire au-delà de 55 °C.

AVERTISSEMENT :

Risque de brûlure !

- ▶ En fonctionnement normal, ne pas choisir une température supérieure à 60 °C.
- ▶ Ne sélectionner des températures supérieures (jusqu'à 70 °C) qu'afin d'effectuer des désinfections thermiques (→ page 28).

6.7 Mode été (pas de chauffage, eau chaude sanitaire uniquement)

- ▶ Noter la position du sélecteur de température de départ chauffage **III**.
- ▶ Tourner le sélecteur de température de départ chauffage **III** entièrement vers la gauche. Le chauffage est coupé, seule l'alimentation en eau chaude sanitaire est active.




Fig. 37

En mode été, la température ne s'affiche pas. Lorsque le brûleur est en marche, le témoin est allumé.

AVIS :

Dommages matériels dus au gel !

Si l'installation de chauffage se trouve dans une pièce non protégée contre le gel et est à l'arrêt, elle risque de geler en cas de grands froids. En mode été ou si le mode chauffage est verrouillé, seule la protection contre le gel est maintenue.

- ▶ Dans la mesure du possible, laisser l'installation en service en permanence et régler la température de départ au moins sur 30 °C, **-ou-**
- ▶ Faire vidanger l'eau de chauffage et l'eau chaude sanitaire au point le plus bas de l'installation par votre installateur ou un service après-vente qualifié. **-ou-**
- ▶ Faire vidanger les conduites d'eau chaude sanitaire au point le plus bas de l'installation par votre installateur ou un service après-vente qualifié et mélanger du produit antigel à l'eau de chauffage. Vérifier tous les 2 ans si la protection antigel nécessaire est garantie par le produit antigel.

Consulter aussi les instructions d'utilisation de la régulation ou du thermostat.

6.8 Protection contre le gel

AVIS :

Dégâts sur l'installation dus au gel !

L'installation de chauffage risque de geler après une longue période (par ex. panne de secteur, coupure de l'alimentation électrique, alimentation défectueuse en combustible, panne de chaudière, etc.).

- ▶ S'assurer que l'installation de chauffage est en service en permanence (en particulier en cas de risque de gel).

Pour le circuit de chauffage :

- ▶ Noter la position du sélecteur de température de départ chauffage **III**.
- ▶ Laisser l'appareil sous tension, ne pas couper le gaz et mettre le sélecteur **III** au moins en position 1.




Fig. 38

Pour le ballon :

- ▶ Noter la position du sélecteur de température de l'eau chaude sanitaire **I**.
- ▶ Laisser l'appareil sous tension, ne pas couper le gaz et mettre le sélecteur **I** complètement à gauche.




Fig. 39

Si vous souhaitez laisser l'appareil éteint :

- ▶ Mélanger du produit antigel à l'eau de chauffage lorsque l'appareil est hors service et vidanger le circuit d'eau chaude sanitaire.

Consulter aussi les instructions d'utilisation de la régulation ou du thermostat.

6.9 Protection contre le blocage du circulateur et de la vanne 3 voies



Ce dispositif automatique empêche un blocage du circulateur chauffage et de la vanne 3 voies après une période d'arrêt prolongée.

Si le circulateur chauffage et la vannes 3 voies n'ont pas fonctionné pendant 24 heures, le dispositif automatique les met en marche pendant quelques minutes.

6.10 Désinfection thermique

La désinfection thermique englobe l'ensemble du système d'eau chaude sanitaire, y compris tous les points de puisage.



AVERTISSEMENT :

Risque de brûlure !

L'eau chaude peut occasionner des brûlures graves.

- ▶ Surveiller impérativement le fonctionnement à des températures supérieures à 60 °C.
- ▶ N'effectuez la désinfection thermique qu'en dehors des périodes normales d'utilisation.

- ▶ Fermer les points de puisage d'eau chaude sanitaire.
- ▶ Avertir les habitants du risque de brûlure.
- ▶ Régler la consigne d'eau chaude sanitaire au maximum (butée droite, environ 70 °C).




Fig. 40

- ▶ Attendre que la température maximale de l'eau chaude sanitaire soit atteinte.
- ▶ Ouvrir l'un après l'autre, du plus proche au plus lointain, les points de puisage d'eau chaude sanitaire de sorte que de l'eau à 70 °C ait coulé par chacun de ces points pendant plus de 3 minutes.
- ▶ Rétablir les réglages d'origine.



AVERTISSEMENT :

Risque de brûlure!

L'eau chaude peut occasionner des brûlures graves.

- ▶ Une fois la désinfection thermique terminée, le contenu de l'accumulateur d'eau chaude ne se refroidit que peu à peu par perte thermique jusqu'à ce qu'il atteigne la température d'eau chaude réglée. C'est pourquoi la température de l'eau chaude peut, pour une courte durée, être supérieure à la température réglée.

7 Pompe de chauffage

7.1 Modifier la courbe caractéristique du circulateur chauffage

Il est possible de choisir la courbe caractéristique du circulateur à l'aide du bloc d'interrupteurs sur le circuit imprimé (→ page 10).

- ▶ Pour économiser le plus d'énergie possible et éventuellement maintenir un bruit d'écoulement faible, choisir une courbe caractéristique basse.

Il est possible de sélectionner les courbes caractéristiques suivantes :

Position des interrupteurs ¹⁾				Courbe caractéristique	réf. dans fig. 41 à 43
1	2	3	4		
0	0	0	1	Vitesse constante 1	6
0	0	1	0	Vitesse constante 2	7
0	0	1	1	Vitesse constante 3	8
0	1	0	0	Vitesse constante 4	9
0	1	0	1	Vitesse constante 5	10
0	1	1	0	Vitesse constante 6	11
0	1	1	1	Vitesse constante 7	12
1	0	0	0	Vitesse constante 8	13
1	0	0	1	Pression constante haute	1
1	0	1	0	Pression constante moyenne (réglage d'origine)	2
1	0	1	1	Pression constante basse	3
1	1	0	0	Pression proportionnelle haute	4
1	1	0	1	Pression proportionnelle basse	5

1) 0 signifie interrupteur OFF, 1 signifie interrupteur ON

Tab. 12




Fig. 41 Pression constante




Fig. 42 Pression proportionnelle




Fig. 43 Vitesse constante

Légende pour figures 41 à 43:

- [1]-[13] Diagramme du circulateur
 H Hauteur manométrique résiduelle
 \dot{V} Débit

8 Autres réglages**8.1 Régler la puissance chauffage maximale**

La puissance chauffage peut être ajustée en fonction des caractéristiques de l'installation (entre la puissance minimale et la puissance nominale).



Même en limitant la puissance du chauffage, la puissance nominale est disponible pour chauffer l'eau sanitaire.

Le réglage d'origine correspond à la puissance chauffage nominale maximale.

La puissance sanitaire maximale correspond à la puissance chauffage nominale maximale.

Pour régler la puissance chauffage, procéder de la façon suivante :

- ▶ Selon la méthode utilisée : Dévisser légèrement la vis de la prise de pression (→ page 32) située sur le raccord de brûleur et brancher un manomètre à cette prise.
- ▶ Vérifier que l'appareil est sous tension.

- ▶ Appuyer sur la touche **reset** jusqu'à ce que les témoins de l'afficheur clignotent successivement.
- ▶ Tourner le sélecteur de température de départ chauffage **III** en position **max**.
- ▶ Prendre la puissance chauffage en kW et, suivant la méthode utilisée, la pression aux injecteurs ou le débit de gaz correspondant dans les tableaux de réglages (→ page 41).
- ▶ Régler, suivant la méthode utilisée, la pression aux injecteurs ou le débit de gaz en tournant le sélecteur de température sanitaire **I** jusqu'à l'obtention de la pression ou du débit souhaité (tourner à droite augmente la puissance, tourner à gauche la réduit).




Fig. 44



Le minimum réglable correspond à la puissance minimale ajustée (→ chapitre 8.2).

- ▶ Noter la puissance chauffage réglée dans le procès-verbal de mise en service (→ page 38).
- ▶ Tourner le sélecteur de température de départ chauffage **III** avant la position 6. La valeur réglée est enregistrée.




Fig. 45



Si vous désirez régler aussi la puissance chauffage minimale :

- ▶ tournez le sélecteur **III** complètement à gauche et réglez la puissance chauffage minimale comme indiqué dans chapitre 8.2.
- ▶ Appuyer sur la touche **reset** jusqu'à ce que l'afficheur ne clignote plus. L'afficheur indique à nouveau la température de départ chauffage.
- ▶ Remettre le sélecteur de température de départ chauffage **III** dans sa position initiale.
- ▶ Selon la méthode utilisée : Mettre l'appareil hors fonctionnement, fermer le robinet de gaz, enlever le manomètre et serrer la vis de la prise de pression.

8.2 Régler la puissance chauffage minimale

La puissance chauffage peut être ajustée en fonction des caractéristiques de l'installation (entre la puissance minimale et la puissance nominale).

Le réglage d'origine correspond à la puissance chauffage minimale.

La puissance sanitaire minimale ne change pas.

Pour régler la puissance chauffage, procéder de la façon suivante :

- ▶ Selon la méthode utilisée : Dévisser légèrement la vis de la prise de pression (→ page 32) située sur le raccord de brûleur et brancher un manomètre à cette prise.
- ▶ Vérifier que l'appareil est sous tension.
- ▶ Appuyer sur la touche **reset** jusqu'à ce que les témoins de l'afficheur clignotent successivement.
- ▶ Tourner le sélecteur de température de départ chauffage **III** en position **min**.
- ▶ Prendre la puissance chauffage en kW et, suivant la méthode utilisée, la pression aux injecteurs ou le débit de gaz correspondant dans les tableaux de réglages (→ page 41).
- ▶ Régler, suivant la méthode utilisée, la pression aux injecteurs ou le débit de gaz en tournant le sélecteur de température sanitaire **II** jusqu'à l'obtention de la pression ou du débit souhaité (tourner à droite augmente la puissance, tourner à gauche la réduit).




Fig. 46



Le maximum réglable correspond à la puissance maximale ajustée (→ chapitre 8.1).

- ▶ Noter la puissance chauffage réglée dans le procès-verbal de mise en service (→ page 38).
- ▶ Tourner le sélecteur de température de départ chauffage **III** après la position 1. La valeur réglée est enregistrée.




Fig. 47



Si vous désirez régler aussi la puissance chauffage maximale :

- ▶ tournez le sélecteur **III** complètement à droite et réglez la puissance chauffage maximale comme indiqué dans chapitre 8.1.
- ▶ Appuyer sur la touche **reset** jusqu'à ce que l'afficheur ne clignote plus. L'afficheur indique à nouveau la température de départ chauffage.
- ▶ Remettre le sélecteur de température de départ chauffage **III** dans sa position initiale.

- ▶ Selon la méthode utilisée : Mettre l'appareil hors fonctionnement, fermer le robinet de gaz, enlever le manomètre et serrer la vis de la prise de pression.

8.3 Réglage du bloc d'interrupteurs du réglage de la chaudière

Les réglages suivants de l'appareil peuvent être effectués à l'aide du bloc d'interrupteurs (→ page 10):

Interrupteur	OFF	ON
1	Gaz naturel	Gaz liquéfié
2	interdit	Ballon
3	sans fonction	interdit
4	sans fonction	interdit
5	sans fonction	interdit
6	sans fonction	interdit
7	sans fonction	interdit
8	interdit	fonctionnement normal ¹⁾

- 1) Vérifier que l'interrupteur est toujours dans cette position (par exemple en cas du remplacement du tableau en service après-vente)

Tab. 13




Fig. 48 Réglage d'origine

- ▶ Mettre l'appareil hors tension.
- ▶ Basculer et ouvrir le tableau Cotronic.
- ▶ Déplacer les interrupteurs avec un outil adapté.
- ▶ Après une modification de la position de l'interrupteur n°1 :
 - Régler le gaz (→ page 31).
 - Régler la valeur de la puissance chauffage maximale souhaitée (→ page 29).
 - Régler la valeur de la puissance chauffage minimale souhaitée (→ page 30), qui devra toujours être supérieure ou égale à la valeur «min CH» du tableau sur la page 41.

9 Vérifier le réglage du gaz

L'appareil est livré en Gaz Naturel G20/G25.

Gaz naturel

- Les appareils alimentés en **gaz naturel** sont réglés et plombés en usine avec un indice de Wobbe de 15 kWh/m³ et une pression d'alimentation de 20 mbars.

9.1 Conversion à une autre catégorie de gaz

Les kits de conversion à une autre catégorie de gaz suivants sont disponibles :

Chaudière	Conversion en	N° de commande	Position des interrupteurs
NGLS24/ B...-7XN	Gaz naturel	7 716 780 376	ON OFF
	Gaz liquéfié	7 716 780 375	ON OFF

Tab. 14



DANGER :

Explosion !

- ▶ Fermer le robinet de gaz avant d'effectuer des travaux sur des composants contenant du gaz.
- ▶ Contrôler l'étanchéité des composants contenant du gaz.
- ▶ Monter le kit de changement de gaz (kit de réduction de la puissance) en suivant les instructions d'installations jointes.
- ▶ Régler le bloc d'interrupteurs de la chaudière (→ page 10) selon tableau 14.
- ▶ Après une modification de la position de l'interrupteur n°1 :
 - Régler le gaz (→ page 31).
 - Régler la valeur de la puissance chauffage maximale souhaitée (→ page 29).
 - Régler la valeur de la puissance chauffage minimale souhaitée (→ page 30), qui devra toujours être supérieure ou égale à la valeur «min CH» du tableau sur la page 41.

9.2 Réglage du gaz (gaz naturel et gaz liquéfié)

9.2.1 Préparation

- ▶ Enlever l'habillage.
- ▶ Retirer la vis et basculer le tableau électrique.




Fig. 49

Il est possible de vérifier/ régler les puissances suivant la méthode de la pression aux injecteurs ou suivant la méthode volumétrique.



Pour le réglage du gaz, utiliser l'accessoire n° 8 719 905 029 0.

- ▶ Vérifier toujours en premier la puissance de chauffe maximale, puis régler la puissance de chauffe minimale.
- ▶ Ouvrir les robinets de radiateurs ou un robinet d'eau chaude pour assurer l'évacuation de la chaleur.




Fig. 50 Bloc gaz

- [1] Vis de réglage du débit de gaz maximal
- [2] Vis de réglage du débit de gaz minimal
- [3] Capuchon
- [4] Prise de mesure de la pression de raccordement gaz (pression d'écoulement)

9.2.2 Méthode de réglage de la pression aux injecteurs

- ▶ Pour les appareils étanches, retirer le couvercle de caisson.

Pression aux injecteurs pour puissance de chauffe maximale

- ▶ Dévisser légèrement la vis de la prise de pression située sur le raccord de brûleur et brancher un manomètre à cette prise.




Fig. 51

- ▶ Appuyer sur la touche **reset** jusqu'à ce que les témoins de l'afficheur clignotent successivement.
- ▶ Tourner le sélecteur de température de départ chauffage IIII entre la position centrale et la position 6. L'appareil fonctionne à la puissance calorifique maximale.




Fig. 52

- ▶ Retirer le capuchon (→ fig. 50 [3]) du bloc gaz.
- ▶ Pour «max» prendre la pression aux injecteurs indiquée (mbars) dans le tableau sur la page 41 et la contrôler. Vérifier que l'écrou (→ fig. 50 [1]) est bien serré en butée sur le corps laiton.

Pression aux injecteurs pour puissance de chauffe minimale

- ▶ Tourner le sélecteur de température de départ chauffage IIII entre la position 1 et la position centrale. L'appareil fonctionne à la puissance calorifique minimale.




Fig. 53

- ▶ Pour «min» prendre la pression aux injecteurs (min ECS) indiquée (mbars) dans le tableau sur la page 41. Régler la pression aux injecteurs au moyen de la vis de réglage de débit gaz minimal (→ fig. 50 [2]).

Contrôle de la pression de l'arrivée de gaz

- ▶ Mettre l'appareil hors fonctionnement et fermer le robinet gaz, enlever le manomètre en U et serrer la vis d'étanchéité.
- ▶ Desserrer la vis dans la prise de mesure de la pression de raccordement (→ fig. 50 [4] en page 31) et brancher un manomètre à cette prise.
- ▶ Ouvrir le robinet de gaz et mettre la chaudière en marche.
- ▶ Appuyer sur la touche **reset** jusqu'à ce que les témoins de l'afficheur clignotent successivement.
- ▶ Tourner le sélecteur de température de départ chauffage IIII entre la position centrale et la position 6. L'appareil fonctionne à la puissance calorifique maximale.




Fig. 54

- ▶ Vérifier la pression de raccordement requise selon le tableau.

Type de gaz	Pression nominale [mbar]	Plage de pression admissible au débit calorifique nominal maximal [mbar]
Gaz naturel G25	25	20 - 30
Gaz naturel G20	20	17 - 25
Gaz liquéfié (Propane)	37	25 - 45

Tab. 15



Au-dessus ou en dessous de ces valeurs, l'appareil ne doit pas être mis en service. Déterminer la cause et remédier à la panne. Si cela n'est pas possible, fermer l'alimentation en gaz de l'appareil et contacter l'entreprise de distribution de gaz.

Remise en mode de fonctionnement normal

- ▶ Appuyer sur la touche **reset** jusqu'à ce que l'afficheur ne clignote plus.
L'afficheur indique à nouveau la température de départ chauffage.
- ▶ Remettre le sélecteur de température de départ chauffage **III** dans sa position initiale.
- ▶ Mettre l'appareil hors fonctionnement, fermer le robinet de gaz, enlever le manomètre et serrer la vis de la prise de pression.
- ▶ Remettre le capuchon et le plombier.



La puissance maximale ou minimale est active pendant 15 minutes maximum. Ce délai écoulé, l'appareil bascule à nouveau en mode de fonctionnement normal.

9.2.3 Méthode de réglage volumétrique



Pour la suite du réglage, l'appareil doit être en régime permanent, plus de 5 minutes en service.

Débit de gaz pour puissance de chauffe maximale

- ▶ Appuyer sur la touche **reset** jusqu'à ce que les témoins de l'afficheur clignotent successivement.
- ▶ Tourner le sélecteur de température de départ chauffage **III** entre la position centrale et la position **6**.
- ▶ L'appareil fonctionne à la puissance calorifique maximale.




Fig. 55

- ▶ Retirer le capuchon (→ fig. 50 [3]) du bloc gaz.
- ▶ Pour «max» prendre le débit de gaz indiqué dans le tableau sur la page 41 et le contrôler. Vérifier que l'écrou (→ fig. 50 [1]) est bien serré en butée sur le corps laiton.

Débit de gaz pour puissance de chauffe minimale

- ▶ Tourner le sélecteur de température de départ chauffage **III** entre la position **1** et la position centrale.
L'appareil fonctionne à la puissance calorifique minimale.




Fig. 56

- ▶ Pour « min » prendre le débit de gaz (min ECS) indiqué dans le tableau sur la page 41. Régler la pression aux injecteurs au moyen de la vis de réglage de débit gaz minimal (→ fig. 50 [2]).
- ▶ Contrôler la pression de l'arrivée de gaz, → page 32.
- ▶ Remettre en mode de fonctionnement normal, → page 33.

10 Protection de l'environnement et recyclage

La protection de l'environnement est un principe de base du groupe Bosch.

Nous accordons une importance égale à la qualité de nos produits, à leur rentabilité et à la protection de l'environnement. Les lois et prescriptions concernant la protection de l'environnement sont strictement observées.

Pour la protection de l'environnement, nous utilisons, tout en respectant les aspects économiques, les meilleures technologies et matériaux possibles.

Emballages

En matière d'emballages, nous participons aux systèmes de mise en valeur spécifiques à chaque pays, qui visent à garantir un recyclage optimal.

Tous les matériaux d'emballage utilisés respectent l'environnement et sont recyclables.

Appareils usagés

Les appareils usés contiennent des matériaux qui peuvent être réutilisés.

Les composants se détachent facilement. Les matières synthétiques sont marquées. Ceci permet de trier les différents composants en vue de leur recyclage ou de leur élimination.

Appareils électriques et électroniques usagés



Les appareils électriques et électroniques hors d'usage doivent être collectés séparément et soumis à une élimination écologique (directive européenne sur les appareils usagés électriques et électroniques).

Pour l'élimination des appareils électriques et électroniques usagés, utiliser les systèmes de renvoi et de collecte spécifiques au pays.

11 Inspection et entretien

Pour que la consommation de gaz et les émissions polluantes restent pendant longtemps les plus faibles possibles, nous recommandons vivement de conclure un contrat d'entretien avec un installateur ou un service après-vente qualifié e.l.m. leblanc et de faire effectuer un entretien de la chaudière tous les ans.

! DANGER :

explosion !

- ▶ Fermer le robinet de gaz avant d'effectuer des travaux sur des composants contenant du gaz.
- ▶ Contrôler l'étanchéité des composants contenant du gaz.

! DANGER :

par intoxication !

- ▶ Réaliser un contrôle d'étanchéité après avoir effectué des travaux sur les composants évacuant les fumées.

! DANGER :

risque d'électrocution !

- ▶ Ne jamais travailler sur les parties électriques lorsque l'appareil est sous tension. Toujours le mettre hors tension (fusible, disjoncteur).

Tableau Cotronic

Si l'un des composants est défectueux, l'afficheur de température de départ chauffage clignote.

Le tableau Cotronic contrôle tous les composants de sécurité, de régulation et de commande.

AVIS :

Des projections d'eau peuvent endommager le tableau Cotronic.

- ▶ Recouvrir le tableau Cotronic avant de travailler sur les parties hydrauliques.

Appareils V.M.C. : l'entretien de la V.M.C. est obligatoire

- Entretien annuel des bouches d'extraction.
- Entretien quinquennal (5 ans) de l'ensemble de l'installation.
- Entretien du dispositif de sécurité.

Remarques importantes



Vous trouvez un tableau avec les anomalies en page 40.

- Les appareils de mesure suivants sont nécessaires :
 - Appareil électronique de mesure des produits de combustion pour CO et la température des fumées
 - Manomètre 0 – 30 mbars (résolution au moins 0,1 mbar)
- Des outils spéciaux ne sont pas nécessaires.
- N'utiliser que les graisses suivantes :
 - Partie hydraulique : Unisilikon L 641 (8 709 918 413 0)
 - Raccords à vis : HfT 1 v 5 (8 709 918 010 0).
- ▶ Utiliser la pâte conductrice 8 719 918 658 0.
- ▶ N'utiliser que des pièces de rechange d'origine !
- ▶ Passer commande des pièces de rechange à l'aide de la liste des pièces de rechange.
- ▶ Remplacer les joints (plats, à lèvres, toriques,...) d'étanchéité démontés par des pièces neuves.

Après la maintenance

- ▶ Resserrer tous les assemblages desserrés.
- ▶ Remettre l'installation en service (→ page 25).
- ▶ Contrôler l'étanchéité des raccords.

11.1 Nettoyer le brûleur et les injecteurs

- ▶ Vidanger le circuit de chauffage.
- ▶ Dévisser les trois vis du haut (→ fig. 57, [1]) et les deux vis du bas [3].
- ▶ Tirer le couvercle de la chambre de combustion [2] vers l'avant.




Fig. 57 Ouvrir la chambre de combustion

- [1] Vis du haut du couvercle de la chambre de combustion
- [2] Couvercle de la chambre de combustion
- [3] Vis du bas du couvercle de la chambre de combustion
- [4] Brûleur

- ▶ Déconnecter l'électrode d'allumage et l'électrode d'ionisation avec précaution.
- ▶ Dévisser les 2 vis (→ fig. 58, [5])
- ▶ Démontez le brûleur en desserrant ses vis de fixation à la chaudière sans les retirer complètement.
- ▶ Démontez la rampe d'injecteurs.
- ▶ Nettoyer le brûleur à l'aide d'une brosse pour s'assurer que les fentes et orifices d'injecteurs sont propres. **Ne pas nettoyer les buses à l'aide d'une tige métallique.**

- Contrôler le réglage du gaz (→ page 31).




Fig. 58

- [1] Rampe d'injecteurs
- [2] Brûleur
- [3] Bloc gaz
- [4] Injecteur
- [5] Vis de fixation rampes d'injecteurs

11.2 Nettoyer le corps de chauffe

- Retirer la chambre de combustion (→ fig. 57).
- Retirer le cablage, déconnecter les tubes et retirer le corps de chauffe vers l'avant.
- Nettoyer le corps de chauffe dans de l'eau avec du produit de vaisselle, bien le rincer et le remonter.
- Redresser les ailettes éventuellement déformées du corps de chauffe.




Fig. 59

11.3 Vase d'expansion

Le contrôle du vase d'expansion est nécessaire une fois par an (voir aussi page 16).

- Faire en sorte que l'appareil ne soit plus sous pression.
- Le cas échéant, ajuster la pression de gonflage du vase d'expansion en fonction de la hauteur manométrique de l'installation de chauffage.

11.4 Contrôler les dispositifs de surveillance de l'évacuation des fumées

! DANGER :
ne pas modifier ou déplacer la sonde de contrôle S.P.O.T.T. ou de sécurité V.M.C. ainsi que son support.

e.l.m. leblanc décline toute responsabilité dans le cas d'un remontage défectueux ou d'une modification des éléments.

Dispositif de surveillance de l'évacuation des fumées se trouvant dans la buse coupe-tirage.

- ▶ Mettre l'appareil en service.
- ▶ Régler l'appareil sur la puissance de chauffe nominale max., (voir page 32).
- ▶ Contrôler la pression aux injecteurs pour la puissance thermique nominale maximale.
- ▶ Soulever le conduit d'évacuation des fumées et couvrir la collerette de raccordement avec une tôle.




Fig. 60

- ▶ L'appareil doit s'éteindre en moins de 2 minutes. Le témoin **60°** de l'afficheur ainsi que le témoin de fonctionnement clignotent.
- ▶ Enlever la tôle et remettre en place le conduit d'évacuation des fumées. La chaudière se remet automatiquement en fonctionnement au bout de 20 minutes environ.



En arrêtant l'appareil puis en le remettant en marche avec l'interrupteur principal, le temps de redémarrage de 20 minutes peut être supprimé.

Dispositif de surveillance de l'évacuation des fumées se trouvant sur le brûleur.

- ▶ Mettre l'appareil en service.
- ▶ Régler l'appareil sur une puissance thermique nominale maxi, (→ page 32) et faire fonctionner pendant 10 minutes environ.
- ▶ Enlever l'habillage.
- ▶ Poser la tôle dans la buse coupe-tirage.




Fig. 61

- ▶ Monter l'habillage.
- ▶ L'appareil doit s'éteindre au bout de 10 à 12 minutes environ. Les témoins **40 °C**, **50 °C**, **60 °C** et **70 °C** de l'afficheur ainsi que le témoin de fonctionnement clignotent.
- ▶ Enlever l'habillage.
- ▶ Enlever la tôle. L'appareil se remet en service au bout de quelques minutes.
- ▶ Monter l'habillage.
- ▶ Remettre en mode de fonctionnement normal, → page 33.

11.5 Vérifier le circuit d'eau chaude sanitaire

Lorsque la température de puisage d'eau chaude sanitaire souhaitée n'est plus atteinte, le circuit de réchauffage du ballon doit être nettoyé.

11.6 Accumulateur d'eau chaude sanitaire

Le ballon d'eau chaude sanitaire est équipé d'une trappe d'accès pour le nettoyage.



Après ouverture de la trappe, toujours remplacer le joint.

11.7 Anode

L'anode en magnésium constitue une protection contre la corrosion.

L'anode doit être contrôlée au moins une fois par an et éventuellement remplacée.

Une anode détériorée, particulièrement à la partie supérieure, exige un remplacement immédiat.

Lors du montage d'une anode neuve on doit vérifier la continuité de masse.

AVIS:

La négligence de l'anode peut entraîner des dégâts prématurés dus à la corrosion !

11.8 Pression de remplissage de l'installation de chauffage

AVIS :

L'appareil peut être endommagé.

- ▶ Ne rajouter de l'eau de chauffage que lorsque l'appareil est froid.

Affichage sur le manomètre

1 bar	Pression minimum de remplissage (installation froide)
1 - 2 bars	Pression optimale de remplissage
3 bars	Pression maximum de remplissage pour la température la plus élevée de l'eau de chauffage : ne doit en aucun cas être dépassée (sinon, la soupape de sécurité chauffage s'ouvre).

Tab. 16

- ▶ Si l'aiguille se situe en dessous de 1 bar (installation froide), ajouter de l'eau jusqu'à ce que l'aiguille se positionne entre 1 et 2 bars.
- ▶ Au cas où la pression ne serait pas maintenue : contrôler l'étanchéité du vase d'expansion et de l'installation de chauffage.

11.9 Contrôler le câblage électrique

- ▶ Contrôler le câblage électrique afin de détecter des signes d'endommagement et remplacer des câbles défectueux par des câbles neufs.

11.10 Contrôle des électrodes

- ▶ Ouvrir la chambre de combustion (→ chapitre 11.1).
- ▶ Contrôler l'encrassement des électrodes et si nécessaire les nettoyer ou les remplacer

11.11 Vidange du circuit de chauffage

Pour la vidange de l'installation de chauffage un robinet de vidange doit être installé au point bas de l'installation.

Pour la vidange de l'appareil :

- ▶ Ouvrir le robinet de vidange et faire couler l'eau de chauffage par le tube qui y est raccordé.




Fig. 62

11.12 Check-list pour les travaux de maintenance (procès-verbal de maintenance)

		Date							
1	Contrôler visuellement le conduit d'évacuation des fumées.								
2	Contrôler le brûleur et les injecteurs.								
3	Contrôler le corps de chauffe.								
4	Contrôler le réglage du gaz.								
5	Contrôler la pression de raccordement du gaz.	mbar							
6	Contrôle d'étanchéité du gaz et de l'eau.								
7	Contrôler les électrodes.								
8	Contrôler les dispositifs de surveillance de l'évacuation des fumées.								
9	Contrôler la pression du vase d'expansion par rapport à la hauteur statique de l'installation de chauffage.	bar							
10	Contrôler la pression de remplissage de l'installation de chauffage.	bar							
11	Contrôler le câblage électrique afin de détecter des signes d'endommagement.								
12	Contrôler les réglages de la régulation de chauffage.								
13	Contrôler les fonctions de service réglées suivant le procès-verbal de mise en service.								

Tab. 17

12 Anomalies



DANGER :

Explosion !

- ▶ Fermer le robinet de gaz avant de travailler sur les conduites de gaz.
- ▶ Réaliser un contrôle d'étanchéité après avoir effectué des travaux sur des composants contenant du gaz.



DANGER :

Par intoxication !

- ▶ Réaliser un contrôle d'étanchéité après avoir effectué des travaux sur les composants d'évacuation des fumées.



DANGER :

Risque d'électrocution !

- ▶ Avant d'intervenir sur le circuit électrique, couper l'alimentation en courant (230 V CA) (fusible, interrupteur LS) et sécuriser contre toute réactivation accidentelle.



AVERTISSEMENT :

Risques de brûlure !

L'eau chaude peut causer des brûlures graves.

- ▶ Fermer tous les robinets et vidanger l'appareil avant de travailler sur les parties hydrauliques.

AVIS :

L'eau qui coule risque d'endommager l'installation électronique.

- ▶ Recouvrir l'installation électronique avant de travailler sur les conduits d'eau.

Le tableau Cotronic contrôle tous les composants de sécurité, de régulation et de commande.

Si un défaut survient pendant le fonctionnement de l'installation, le ou les témoins présents sur l'afficheur ainsi que le témoin de fonctionnement clignotent.

- ▶ Appuyer sur la touche **reset** et maintenir jusqu'à ce que l'afficheur indique la température de départ chauffage (ne clignote plus) et le témoin de fonctionnement s'allume en permanence. L'appareil se remet en service et l'afficheur indique à nouveau la température de départ chauffage.

S'il n'est pas possible de remédier à la perturbation :

- ▶ Contacter un installateur ou un service après-vente agréé e.l.m. leblanc et indiquer l'anomalie ainsi que les renseignements sur l'appareil.



Vous trouverez un aperçu des défauts dans les pages suivantes.

12.1 Défauts affichés sur l'écran

Affichage de la température (clignotement)	Description	Remarques
	Le thermostat de surchauffe sur le départ est déclenché.	▶ Contrôler la pression dans l'installation, contrôler la sonde de température, contrôler le bon fonctionnement du circulateur, contrôler le fusible sur la carte électronique, purger l'appareil.
	Flamme non détectée.	Le robinet de gaz est-il ouvert ? ▶ Contrôler la pression de raccordement du gaz, le raccordement sur le secteur, l'électrode d'allumage avec son câble, l'électrode d'ionisation avec son câble.
	Débordement au niveau de la buse coupe-tirage.	▶ Contrôler la conduite d'évacuation des fumées. ▶ Installations V.M.C. : Vérifier le bon fonctionnement du système V.M.C.
	Sonde de température dans la buse coupe-tirage non détectée.	▶ Contrôler l'absence de coupure de la sonde de température des fumées et du câble de raccordement.
	Sonde de départ chauffage défectueuse.	▶ Vérifier la sonde de température et son raccordement.
	Sonde de température eau chaude sanitaire défectueuse.	▶ Vérifier la sonde de température et son raccordement.
	Augmentation de la température du départ chauffage trop rapide (surveillance des gradients). Le mode chauffage est interrompu pendant deux minutes.	▶ Contrôler le circulateur, le by-pass, le conduit et la pression du système
	Fuite de gaz au niveau de la chambre de combustion.	▶ Contrôler le corps de chauffe afin de détecter des encrassements.
	Sonde de température de la chambre de combustion non détectée.	▶ Vérifier l'absence de coupure de la sonde de température dans la chambre de combustion et du câble de raccordement.
	Mauvaise position des interrupteurs (du bloc d'interrupteurs de réglage de la chaudière).	▶ Régler correctement la position des interrupteurs (du bloc d'interrupteurs).

Affichage de la température (clignotement)	Description	Remarques
	Circulateur tourne sans eau.	<ul style="list-style-type: none"> ► Remplir l'installation chauffage et la dégazer. ► Vérifier que le purgeur est ouvert.
	Bien que le brûleur soit arrêté, la flamme est reconnue.	<ul style="list-style-type: none"> ► Contrôler le jeu d'électrodes. ► Vérifier le conduit d'évacuation des fumées
	Circulateur bloqué	► Dévisser la vis/obturateur sur l'avant du circulateur et le débloquent avec un tournevis.
	La touche reset est bloquée. La touche reset a été appuyée trop longtemps.	<ul style="list-style-type: none"> ► Relâcher la touche ou la débloquent. ► Appuyer sur la touche reset et maintenir jusqu'à ce que l'afficheur indique la température de départ chauffage (ne clignote plus) et le témoin de fonctionnement s'allume en permanence. L'appareil se remet en service et l'afficheur indique à nouveau la température de départ chauffage.
	Le circulateur n'est pas reconnu.	► Remplacer le circulateur par une pièce d'origine

Tab. 18

12.2 Contrôles anti-débordement

Les appareils sont dotés de contrôles anti-débordement :

- **Sonde de contrôle d'évacuation des fumées S.P.O.T.T. (appareils à tirage naturel)** Le système détecte le débordement des fumées par la sonde de contrôle S.P.O.T.T. connectée directement au tableau électrique.
- **Sonde de sécurité individuelle V.M.C. (appareils V.M.C.)** Le système détecte le débordement des fumées par la sonde de sécurité individuelle V.M.C. connectée directement au tableau électrique.

En cas de perturbation de l'évacuation des fumées, la sonde déclenche l'arrêt de l'appareil, le témoin **60°** de l'afficheur ainsi que le témoin de fonctionnement clignotent.

L'appareil est bloqué pendant 20 minutes environ ; il se remettra en service normalement après ce délai.

Si ce type de perturbation est fréquent:

- Contacter un installateur ou un service après-vente qualifié e.l.m. leblanc et indiquer l'anomalie ainsi que les renseignements sur l'appareil.

12.3 Sécurité collective des appareils V.M.C.

Le système de sécurité collective V.M.C. situé en dehors du logement fournit un courant basse tension 24 V à un relais DSC ; le relais commande l'alimentation de l'appareil (phase).

En cas de défaut d'extraction, l'alimentation 24 V est coupée, et par l'intermédiaire du relais, l'alimentation de l'appareil est interrompue (tous les voyants sont éteints).

Dès que l'extraction sera rétablie, l'appareil se remettra en service normalement.

Si ce type de perturbation est fréquent:

- Contacter un installateur ou un service après-vente qualifié e.l.m. leblanc et indiquer l'anomalie ainsi que les renseignements sur l'appareil.

13 Valeurs de réglage du gaz

Type de gaz		Pression sous injecteur (mbar)			Débit gaz (l/min)		(kg/h) G31
		G20	G25	G31	G20	G25	
Indice Wobbe W_i 15 °C, 1013 mbars (kWh/ m ³)		12,68	10,38	19,64			
Pouvoir calorifique, PCI (kWh/ m ³)					9,45	8,13	
Chaudière	Puissance (kW)						
NGLS24/B...-7XN	24	12,1	15,1	36,0	45,86	48,74	2,02
	22,1	10,3	12,9	30,7	42,33	44,99	1,86
	20,2	8,7	10,8	25,8	38,80	41,25	1,71
	18,3	7,2	8,9	21,3	35,27	37,50	1,55
	16,5	5,8	7,2	17,3	31,75	33,75	1,40
	14,6	4,6	5,7	13,6	28,22	30,00	1,24
	12,7	3,5	4,4	10,4	24,69	26,25	1,09
	11,0 (min)	2,7	3,3	7,9	21,52	22,87	0,95
NGLS23/B...-7XN5	23	11,0	13,7	-	44,09	46,87	-
	22,1	10,1	12,6	-	42,33	44,99	-
	20,2	8,5	10,6	-	38,80	41,25	-
	18,3	7,0	8,8	-	35,27	37,50	-
	16,4	5,7	7,1	-	31,75	33,75	-
	14,6	4,5	5,6	-	28,22	30,00	-
	12,7	3,4	4,3	-	24,69	26,25	-
	11,0 (min)	2,6	3,3	-	21,52	22,87	-

Tab. 19

14 Compte-rendu de mise en service pour l'appareil

Client/Utilisateur de l'installation :			
Nom, prénom		Numéro de rue, nom de rue	
Téléphone/Fax		Code postal, localité	
Installateur :			
Numéro de commande :			
Modèle :		(Remplir un protocole pour chaque appareil !)	
Numéro de série :			
Date de mise en service :			
Pièce d'installation : <input type="checkbox"/> Cave <input type="checkbox"/> Combles <input type="checkbox"/> Autres :			
Ouvertures d'aération : nombre :, taille : env.			cm ²
Réglage du gaz :			
Catégorie de gaz réglée :			
Pression de raccordement du gaz :		Pression de repos du raccordement de gaz :	
mbar		mbar	
Puissance thermique nominale maximale réglée :		Puissance thermique nominale minimale réglée :	
kW		kW	
Débit de gaz à puissance thermique maximale :		Débit de gaz à puissance thermique minimale :	
l/mn		l/mn	
Pouvoir calorifique H _{IB} :			
kWh/m ³			
Température de départ maximale mesurée :		Température de départ minimale mesurée :	
°C		°C	
Système hydraulique de l'installation :			
<input type="checkbox"/> Vase d'expansion supplémentaire		Taille/pression admissible :	
Purgeur automatique disponible ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
Réglages du tableau de régulation :			
Positions du bloc d'interrupteurs pour le réglage de la chaudière	ON	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/>	
	OFF	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/>	
Positions du bloc d'interrupteurs pour le réglage du circulateur	ON	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	
	OFF	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	
Régulation de chauffage :			
<input type="checkbox"/> Régulation en fonction de la température extérieure		<input type="checkbox"/> Régulation en fonction de la température ambiante	
Sonstiges:			
<input type="checkbox"/> Régulation de chauffage réglée, remarques :			
<input type="checkbox"/> Modifications de réglages de la régulation de chauffage documentées dans la notice d'utilisation / d'installation du régulateur			
Les opérations suivantes ont été effectuées :			
<input type="checkbox"/> Raccordements électriques contrôlés, remarques :			
<input type="checkbox"/> Contrôle d'étanchéité effectué côté gaz et eau		<input type="checkbox"/> Contrôle de fonctionnement effectué	

La mise en service regroupe les contrôles des valeurs de réglage, le contrôle visuel d'étanchéité de l'appareil ainsi que les contrôles de fonctionnement de l'appareil et de la régulation. Un contrôle de l'installation de chauffage est réalisé par l'installateur.	
L'installation nommée ci-dessus a été contrôlée sur les points cités.	La documentation a été remise à l'utilisateur. L'utilisateur a été informé des consignes de sécurité et de l'utilisation de l'appareil de chauffage ci-dessus, y compris les accessoires. L'utilisateur a été informé de la nécessité de réaliser un entretien régulier de l'installation de chauffage citée ci-dessus.
Nom du technicien ayant réalisé les contrôles	Date et signature de l'utilisateur
Date et signature de l'installateur	Coller le rapport de mesure à cet emplacement.

Tab. 20 Procès-verbal de mise en service

e.l.m. leblanc - siège social et usine :

124, 126 rue de Stalingrad - F-93711 Drancy Cedex

0 820 00 4000 Service 0,12 € / min
+ prix appel

02 98 79 49 59 Fax

Une équipe technique de spécialistes répond en direct à toutes vos questions : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30.

www.elmleblanc.fr



e.l.m. leblanc et son logo sont des marques déposées de Robert Bosch GmbH Stuttgart, Allemagne.

La passion du service et du confort